



BEYOURLOVER
ビーユアラバー



Cloud Joy (ジョイ)

取扱説明書

Before Use

Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 1.9 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on.

Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Specification

Product Name: Cloud Joy

Product No.: BA561A

Material: Silicone, ABS

Size: 153*45*36mm

Total Weight: 149g±5g

Battery Type: Polymer lithium battery

Battery Capacity: 500mAh

Rated Voltage: 3.7V


Charging Time: ≤1.9H

Working Time: ≥1H

Vibration Mode: 10

Waterproof Rating: IPX6

Button Display



How to Use

Press the button “” for 2s to turn on/off the power.
Click the button “” to change the 10 different vibration modes.

LED Display

Working	LED remains on
Low battery	LED flashes
Charging	LED flashes
Fully Charged	LED remains on

Charging

Please use the charger provided by the official manufacturer. The cable must dock with magnetic contacts on the toy's metal contact points intended for this purpose. If the charging cable does not adhere to the contact points by itself, connect it to the electrical supply and wait a moment. The magnetic effect will thus be reactivated, and the contacts will connect automatically. Please keep the charging dock dry to avoid affecting the magnetic effect and the charging time should not exceed 12 hours.

Maintenance

This product meets the IPX6 international waterproof standard; it can prevent high-pressure water flow from any angle. Please do not use this product underwater. Only use a water-based lubricant for a better experience. Please clean it every time before and after use. And make it completely dry after cleaning. Please keep it in a dry and safe place with no direct sunlight.

Warning

If you have skin allergies or discomfort while using this product, please stop immediately and go to the hospital if necessary. Please read the user manual carefully and use the product safely according to the instructions.

Waste Disposal

Please legally dispose of used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in household waste. Please send it to the appropriate waste electrical or electronic recycling station to ensure environmentally friendly disposal.



使用前

初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約110分で、フル充電するとLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、乳首や性器などのピアスやアクセサリを取り外して、本製品を洗淨・消毒してからご使用ください。ローションを使用する場合は、水溶性ローションで製品とプライベートパーツをよく潤滑してください。

製品仕様

商品名:Cloud Joy (ジョイ)

型番:BA561A

材質:シリコン、ABS

サイズ:153*45*36mm

重量:149g±5g

電池種類:リチウムポリマー電池

電池容量:500mAh

定格電圧:3.7V


充電時間:約110分

稼働時間:約60分

振動モード:10種類

防水レベル:IPX6

ボタンについて



使い方

「」を2秒長押しで、電源がオン/オフにします。

「」を1回押すと、10種類の振動モードを切り替えます。

LEDランプ表示

動作中	LED点灯
電池残量低下	LED明滅
充電中	LED明滅
充電完了	LED点灯

付属品:本体、充電ケーブル、収納袋

【ご使用上の注意事項】

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元に置いておくことをおすすめします。●使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ローションと合わせて使用してください。●長時間に使用しない場合はよく洗浄し、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

【充電について】

●充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充

電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の内蔵電池が劣化されたり、フル充電できなかったりする恐れがあります。●充電時は接続部が濡れないようにご注意ください。●充電時間は12時間を超えないように注意してください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。●充電しながらでのご利用はお止めください。

【メンテナンス】

●本製品はIPX6国際防水規格に準拠しており、あらゆる角度で高圧水の流れを防ぐことができます。浸水すると故障する恐れがあります。内臓のオナホール部分は丸洗い可能ですが、洗浄後は必ず水分をふき取り、完全に干してから取り付けてください。●長時間使用しない場合は、多湿になる場所を避けて、直射日光の当たらない所で保管してください。●初めてご利用するときや長期間ご使用しなかった時は必ず一度満充電にしてからご利用ください。

【警告】

●アダルトグッズのため、幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちにご使用を中止し、電源を切ってください。

【廃棄物処理】

●本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自治体の処理方法に従ってください。



Vor dem Gebrauch

Bitte laden Sie unsere Produkte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 1,9 Stunden und das LED-Licht leuchtet, sobald es vollständig aufgeladen ist.

Entfernen Sie vor der Anwendung alle Piercings oder Schmuck von Brustwarzen, Genitalien und anderen Bereichen. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt immer vor dem Gebrauch. Wenn Sie ein Gleitmittel verwenden möchten, schmieren Sie dieses Produkt und Ihren Intimbereich gut mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis ein.

Produktspezifikation

Produktname: Cloud Joy

Produkt Nr.: BA561A

Material: Silikon, ABS

Größe: 153*45*36mm

Gewicht: 149g±5g

Batterie Typ: Polymer-Lithium-Batterie

Batteriekapazität: 500mAh

Nennspannung: 3.7V


Aufladezeit: ≤1.9St.

Betriebszeit: ≥1St.

Vibrationsmodus: 10

Wasserdichtigkeit: IPX6

Tastenanzeige



Wie benutzt man

Drücken Sie die Taste „“ 2 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Klicken Sie auf die Taste „“, um zwischen 10 verschiedenen Vibrationsmodi umzuschalten.

LED-Anzeige

Im Arbeitszustand	LED bleibt an
Niedriger Batteriestand	LED blinkt
Aufladen	LED blinkt
Voll aufgeladen	LED bleibt an

Aufladung

Bitte verwenden Sie das vom offiziellen Hersteller bereitgestellte Ladegerät. Das Kabel muss mit beiden Magnetkontakten an den dafür vorgesehenen Metallkontaktstellen des Spielzeugs andocken. Wenn das Ladekabel nicht von selbst an den Kontaktpunkten haftet, verbinden Sie es mit dem Stromnetz und warten Sie einen Moment. Dadurch wird die Magnetwirkung wieder aktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch. Bitte halten Sie die Ladestation trocken, um die magnetische Wirkung nicht zu beeinträchtigen. Und die Ladezeit sollte 12 Stunden nicht überschreiten.

Maintenance

Dieses Produkt entspricht dem internationalen Standard IPX6 für Wasserdichtigkeit: Es kann Hochdruckwasser aus jedem Winkel abhalten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht unter Wasser.

Verwenden Sie nur ein Gleitmittel auf Wasserbasis für ein besseres Erlebnis. Bitte reinigen Sie es jedes Mal vor und nach dem Gebrauch. Und machen Sie es nach der Reinigung vollständig trocken. Bitte bewahren Sie es an einem trockenen und sicheren Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Warnung

Wenn Sie während der Verwendung dieses Produkts Hautallergien oder Unwohlsein verspüren, hören Sie bitte sofort auf und suchen Sie gegebenenfalls ein Krankenhaus auf. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt sicher gemäß den Anweisungen.

Abfallentsorgung

Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien legal. Werfen

Sie elektronische Geräte oder Batterien niemals in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie bei der zuständigen Elektro- oder Elektronik-Recyclingstelle ab, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.



使用前

在第一次使用前，請將產品充滿電。充電時間約為1.9小時，充滿電後LED長亮。

使用前請將乳頭、生殖器和其他部位的穿孔或首飾摘下並對產品進行清潔和消毒。如使用潤滑液，請用水溶性潤滑液充分潤滑產品和您的私處。

產品規格

產品名稱: Cloud Joy

產品型號: BA561A

材質: 矽膠, ABS

尺寸: 153*45*36mm

重量: 149g±5g

電池類型: 充電式聚合鋰電池

電池容量: 500mAh

額定電壓: 3.7V


充電時間: ≤1.9小時

使用時間: ≥1小時

振動模式: 10種類

防水等級: IPX6

按鍵解析



如何使用

長按「」鍵2秒，開啟/關閉電源。
點選「」鍵循環切換10種振動模式。

LED顯示狀態

工作中	LED長亮
低電量	LED閃爍
充電中	LED閃爍
充滿電	LED長亮

使用注意事項

充電

請使用官方廠商提供的充電器。充電線必須與玩具專用金屬接觸點上的磁性接點對接。如果充電線沒有黏在接觸點上，請將其連接到電源並稍等片刻。磁效應將被重新激活，觸點將自動連接。請保持充電座乾燥，以免影響磁性效應，充電時間不要超過12小時。

維護

本產品符合IPX6國際防水標準：可防止各個角度低壓水流。請勿在水下使用本產品。

為獲得更好的體驗，請使用水溶性潤滑液。每次使用前後請清潔並在清洗後完全乾燥。請將其保存在安全乾燥的地方，避免陽光直射。

警告

如果您在使用本產品時出現皮膚過敏或任何不適，請立即停止使用，必要時請及時就醫。使用前請仔細閱讀說明書，並按照說明書安全使用產品。

廢物處理

請依法處理用過的電池。切勿將電子設備或電池丟棄在生活垃圾中。請將其送至相應的廢舊電器或電子產品回收站，以確保環保處理。





BEYOURLOVER
Lovely present.



Join BeYourLover Community