





Jecca 取扱説明書

Before Use

Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 1 hour, after it's fully charged, the LED light will stay on.

Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Product Specification

Product Name: Jecca Product No.: BV339A Material: TPE, ABS

Size: 90mm*90mm*90mm*2 pcs

Weight: 142g±5g

Battery Type: Polymer lithium battery


Battery Capacity: 120mAh


Rated Voltage: 3.7V Charging Time: 1H Working Time: 1H


Vibration & Rotation Mode: 10

How to Use

Button Display







Assembling

Put the 1 on the 3, then put 2 on 1. Then start the vibration and rotation mode.

Vibration & Rotation Mode

Press " " button for 1.5s to turn on/off the power.
Click " " button to switch 10 different vibration and rotation modes.

LED Display

Working	LED Off
Low battery	LED flashes
Charging	LED flashes
Fully Charged	LED remains on

Charging

Please use the charger provided by the official manufacturer and the charging time should not exceed 12 hours.

Maintenance

Only the TPE part can be washed. Please rinse it carefully every time before and after use with clean water. And make it completely dry after cleaning. Keep the toy in a dry and safe place with no direct sunlight.

(Note: The motor is not waterproof, please do not clean the motor-related parts. Wipe with a clean cloth if necessary.)

Warning

If you have skin allergies or any discomfort while using this product, please stop immediately and go to the hospital if necessary. Please read the user manual carefully and use the product safely according to the instructions.

1-Year Warranty & Customer Service

The 1-Year Warranty service will start from the day you purchase the product. Please get in touch with the platform seller or the official email to get the service. Please keep your proof of purchase during the warranty period.

If you have any product quality-related problems, please take photos as evidence the first time and attach the order information to the seller on your purchase platform for return and exchange.

Waste Disposal

Please legally dispose of used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in household waste. Please send it to the appropriate waste electrical or electronic recycling station to ensure environmentally friendly disposal.

Vor dem Gebrauch

Bitte laden Sie unsere Produkte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde und das LED-Licht leuchtet, sobald es vollständig aufgeladen ist.

Entfernen Sie vor der Anwendung alle Piercings oder Schmuck von Brustwarzen, Genitalien und anderen Bereichen. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt immer vor dem Gebrauch. Wenn Sie ein Gleitmittel verwenden möchten, schmieren Sie dieses Produkt und Ihren Intimbereich gut mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis ein

Produktspezifikation

Produktname: Jecca Produkt Nr.: BV339A Material: TPE, ABS

Größe: 90mm*90mm*90mm*2pcs


Gewicht: 142g±5g


Batterie Typ: Polymer-Lithium-Batterie

Batteriekapazität: 120mAh Nennspannung: 3,7 V Aufladezeit: 1St. Betriebszeit: 1St.

Vibrations- und Rotationsmodus: 10

Tastenanzeige





Wie benutzt man



Zusammenbau

Setzen Sie den ① auf den ③, dann setzen Sie ② auf ①. Dann starten Sie den Vibrations- und Rotationsmodus.

Vibrations- und Rotationsmodus

Drücken Sie die Taste " — " für 1,5 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Klicken Sie auf die Taste " " " um zwischen 10 verschiedenen Vibrations- und Rotationsmodi zu wechseln.

LED-Anzeige

Im Arbeitszustand	LED aus
Niedriger Batteriestand	LED blinkt
Aufladen	LED blinkt
Voll aufgeladen	LED bleibt an

Aufladung

Bitte verwenden Sie unser offizielles Ladekabel, um das Produkt aufzuladen. Bitte halten Sie den Ladeanschluss trocken und die Ladezeit sollte 12 Stunden nicht überschreiten.

Wartung

Nur die TPE können gewaschen werden. Bitte spülen Sie sie jedes Mal vor und nach dem Gebrauch sorgfältig mit klarem Wasser ab. Und lassen Sie es nach der Reinigung vollständig trocknen. Bewahren Sie das Spielzeug an einem trockenen und sicheren Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

(Hinweis: Der Motor ist nicht wasserdicht, bitte reinigen Sie die motorbezogenen Teile nicht. Wischen Sie sie bei Bedarf mit einem sauberen Tuch ab)

Warnung

Wenn Sie während der Verwendung dieses Produkts Hautallergien oder Unwohlsein verspüren, hören Sie bitte sofort auf und suchen Sie gegebenenfalls ein Krankenhaus auf. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt sicher gemäß den Anweisungen.

1 Jahr Garantie und Kundendienst

Der 1-Jahres-Garantieservice beginnt mit dem Tag, an dem Sie das Produkt kaufen. Bitte setzen Sie sich mit dem Verkäufer der Plattform oder der offiziellen E-Mail in Verbindung, um den Service in Anspruch zu nehmen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg während der Garantiezeit auf

Wenn Sie Probleme mit der Produktqualität haben, machen Sie bitte beim ersten Mal Fotos als Beweis und fügen Sie die Bestellinformationen dem Verkäufer auf Ihrer Kaufplattform für die Rückgabe und den Umtausch bei.

Abfallentsorgung

Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien legal. Werfen Sie elektronische Geräte oder Batterien niemals in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie bei der zuständigen Elektro- oder Elektronik-Recyclingstelle ab, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.

使用前

初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約1時間で、フル充電するとLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、乳首や性器などに付けてあるピア スやアクセサリーを取り外して、本製品を洗浄・消毒してからご 使用ください。

製品仕様

商品名:Jecca 型番:BV339A

材質:TPE、ABS

サイズ:90mm*90mm*90mm*2pcs

重量:142g±5g

電池種類:リチウムポリマー電池

電池容量:120mAh


定格電圧:3.7V 充電時間:1H

作業時間:1H


振動回転モード:10種類

使用方法

ボタンについて



DC充電ポート



組み立て

先に部品①を部品③に取り付けてから、少し力を入れて部品 ②を部品①に取り付けると、組み立て完了です。

回転振動モード

- 「 」を1.5秒間長押しすると、電源のオン/オフができます。 」を短く押すと、10種類の回転振動モードが切り替わり
- ます。

LED表示状態

動作中	LEDが点灯しない
電池残量低下	LED明滅
充電中	LED明滅
充電完了	LED点灯

使用上のご注意

本製品をご使用になる前に、必ず付属取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、製品機能・使用方法などを十分に理解した上で正しく安全にご使用ください。また、今後の参照確認のため、この取扱説明書を大切に保管していただき、お手元に置いておくことをおすすめします。

充雷について

- ・充電する際は必ず、通常充電仕様のAC アダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。本製品は急速充電に対応しておりません。
- ・充電時間は12時間を超えないように注意してください。充電 時は充電口や接続部などが濡れないようにご注意ください。

メンテナンス

- ・部品②と③は水洗い可能ですが、部品①は水をかけないでティッシュなどで汚れを拭き取ってください。
- ・使用前後には、部品②と③をよく洗浄し、水分を拭き取ってから収納袋に保管ください。TPE素材のため、長持ちには直射日光の当たらない乾燥した場所で保管してください。

警告

本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、 直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてくださ

品質保証

品質保証期間は、購入日より1年間です。 製品に不具合などが発生した場合は、購入元までお問い合わせください。

廃棄物処理

本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。廃棄する 場合は、各自治体の廃棄方法に従ってください。



使用前

在第一次使用前,請將產品充滿電。充電時間約為1小時,充滿 雷後IFD長亭。

使用前請將乳頭、生殖器和其他部位的穿孔或首飾摘下並對 產品進行清潔和消毒。如使用潤滑液,請用水性潤滑液充分潤 滑產品和您的私處。

產品規格

產品名稱: Jecca 產品型號: BV339A

產品材質: TPE, ABS

產品尺寸: 90mm*90mm*90mm*2pcs

產品重量: 142g±5g

電池類型: 可充電式鋰電池


電池容量: 120mAh 額定電壓: 3.7V


充電時間: 1小時

工作時間: 1小時


振動&旋轉模式: 10

按鍵解析





如何使用



組裝

先把① 裝到③上,再把② 裝到①後即可開始振動旋轉模式。

振動旋轉模式

單擊「 」鍵切換10種不同振動旋轉模式。

LED顯示狀態

工作中	LED不亮
低電量	LED閃爍
充電中	LED閃爍
充滿電	LED長亮

充電

請使用我們官方提供的充電線進行充電並保持充電口乾燥, 充電時間不應超過12小時。

維護

只有TPE部分可以清洗。每次使用前後請用清水仔細沖洗,並 在清洗後使其完全乾燥。將玩具放在乾燥安全的地方,避免陽 光育射。

(註意:電機不全部防水,請勿清洗電機相關部件,必要時用乾 淨的布擦拭。)

警告

如果您在使用本產品時出現皮膚過敏或任何不適,請立即停止使用,必要時請及時就醫。 使用前請仔細閱讀說明書,並按照說明書安全使用產品。

一年保固服務

欲獲取保固服務請聯繫平臺賣家或官方賬號,並提供有效的購買憑證。 如有任何產品質量問題,請立即拍照留證,並在您的購買平臺 上附上訂單信息給賣家退換貨或提供信息並聯繫我們官方客

我們提供一年保固服務即從您購買產品之日起開始計算。 如

廢物處理

服。

請依法處理用過的電池。 切勿將電子設備或電池丟棄在生活垃圾中。請將其送至相應的廢舊電器或電子產品回收站,以確保環保處理。













Join BeYourLover Community