



BE YOUR LOVER
ビュアラバー



Anita

取扱説明書

Vor dem Gebrauch

Bitte laden Sie unsere Produkte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 1,2 Stunden und das LED-Licht leuchtet, sobald es vollständig aufgeladen ist.

Entfernen Sie vor der Anwendung alle Piercings oder Schmuck von Brustwarzen, Genitalien und anderen Bereichen. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt immer vor dem Gebrauch. Wenn Sie ein Gleitmittel verwenden möchten, schmieren Sie dieses Produkt und Ihren Intimbereich gut mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis ein.

Product Specification

Produktname: Anita

Produktnummer: TX223A

Material: Silikon, ABS

Größe: 211*35.5*85.9mm

Gesamtgewicht: 198g±10g

Akku-Typ: Li-Polymer-Akku

Akku-Kapazität: 700mAh

Nennspannung: 3,7V

Nennstrom: 1 A

Ladezeit: ≤80 Minuten

Betriebszeit: 0,6-0,8 Stunden

Stoß- und Vibrationsmodi: 7

Saugmodi: 10

Wasserdichtheitsklasse: Spritzwassergeschützt


Taste Anzeige

① 「」 Stoß- und Vibrations-Taste

② 「」 Saug-Taste

③ 「」 Booster-Taste

④ 「」 DC Ladeanschluss



Wie zu verwenden

Stoß- und Vibrationsmodus

Drücken Sie die Taste „“ für 1,5 Sekunden, um den Stoß- und Vibrationsmodus ein-/auszuschalten. Doppelklicken Sie die Taste „“, um zwischen den Modi (Vibrationsmodus oder Stoß- und Vibrationsmodus) zu wechseln.

Klicken Sie die Taste „“, um die 7 verschiedenen Stoß- und Vibrationsmodi oder Vibrationsmodi zu ändern.

Saugmodus

Drücken Sie die Taste „  “ für 1,5 Sekunden, um den Saugmodus ein-/auszuschalten.

Klicken Sie die Taste „  “, um zwischen den 10 verschiedenen Saugmodi zu wechseln.

Booster-Modus

Wenn ein Modus aktiv ist, klicken Sie auf die Taste „  “, um den Booster-Modus einzuschalten. Der Booster-Modus dauert 10 Sekunden und wechselt dann in den vorherigen Modus zurück.

Reisesperrmodus

Halten Sie die Tasten „  “ und „  “ für 6 Sekunden gleichzeitig gedrückt, um den Reisesperrmodus zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten erneut für 6 Sekunden, um den Reisesperrmodus zu deaktivieren.

LED-Anzeige

Im Arbeitszustand	LED bleibt an
Niedriger Batteriestand	LED blinkt
Aufladen	LED blinkt
Voll aufgeladen	LED bleibt an

Gebrauchsanweisung

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und machen Sie sich mit den Vorsichtsmaßnahmen, Produkteigenschaften und Methoden für eine korrekte und sichere Verwendung vertraut. Bewahren Sie diese Anleitung zudem an einem sicheren Ort auf, um sie später nachlesen zu können.

- Reinigen Sie das Produkt gründlich vor der Verwendung mit einem wasserbasierten Gleitmittel.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, reinigen Sie es gründlich und lagern Sie es fern von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.

Laden

- Verwenden Sie immer ein Standard-Ladegerät und das mitgelieferte Ladekabel. Ein Schnellladegerät kann dazu führen, dass der eingebaute Akku verschlechtert oder nicht vollständig geladen wird.
- Achten Sie darauf, dass der Verbindungsbereich beim Laden nicht nass wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladezeit 12 Stunden nicht überschreitet und überwachen Sie den Ladevorgang genau.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.

Wartung

Dieses Produkt entspricht dem internationalen Wasserdichtheitsstandard und hält Wasserstrahlen aus jeder Richtung stand. Bitte verwenden Sie es nicht für längere Zeit unter Wasser.

Ein vollständiges Eintauchen in Wasser kann zu Fehlfunktionen führen. Wischen Sie nach dem Spülen Feuchtigkeit ab und trocknen Sie das Produkt vollständig.

- Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem Ort fern von hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Vor dem ersten Gebrauch oder nach einer langen Nichtbenutzung stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen ist.

Warnung

- Da es sich um ein Erwachsenenprodukt handelt, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bei Hautallergien oder Unwohlsein während der Verwendung des Produkts, beenden Sie die Verwendung sofort und konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.
- Bei Fehlfunktionen oder abnormalem Verhalten beenden Sie die Verwendung sofort und schalten Sie das Produkt aus.

Entsorgung

- Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Entsorgen Sie es nicht als Haushaltsabfall. Entfernen Sie den Akku und folgen Sie den von den örtlichen Behörden vorgeschriebenen Entsorgungsmethoden.

使用前

初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約1.2時間で、フル充電するとLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、乳首や性器などのピアスやアクセサリを取り外して、本製品を洗浄・消毒してからご使用ください。ローションを使用する場合は、水溶性ローションで製品とプライベートパーツをよく潤滑してください。


製品仕様

商品名: Anita
型番: TX223A
材質: シリコン、ABS
サイズ: 211*35.5*85.9mm
重量: 198g±10g
電池種類: リチウムポリマー電池
電池容量: 700mAh
定格電圧: 3.7V
動作電流: 1A
充電時間: ≦80min
使用時間: 0.6-0.8H
伸縮振動モード: 7
吸引モード: 10
防水レベル: 生活防水



ボタンについて

- ① 「」伸縮振動ボタン
- ② 「」吸引ボタン
- ③ 「」ワンクリックバーストボタン
- ④ 「」DC 充電ポート



使い方

伸縮振動モード:

* オン/オフ: 「」ボタンを1.5秒長押しすると、オンにして伸縮振動モード1に入ります。再び1.5秒を押してモードをオフにします。

モードの切り替え:

- * 「」ボタンをダブルクリックして、モードを切り替えます（振動モード/伸縮振動モード）。
- * 「」ボタンをクリックして、振動モードと伸縮振動モードの変換を行い、7種類を切り替えることができます。

吸引モード:

- * ON/OFF: 「」ボタンを1.5秒長押しし、オンにして吸引モード1に入ります。再び1.5秒を押してモードをオフにします。
- * モードの切り替え: 「」ボタンをクリックすると、10種類の吸引モードを切り替えます。

ワンクリックバーストモード:

- * どのモードでも、「」ボタンをクリックすると、「ワンクリックバースト」モードに入ります。持続時間は10秒であり、10秒のあとにおもちゃは元のモードに戻ります。

トラベルロックモード:

- 「」ボタンと「」ボタンを同時に6秒間長押しすると、トラベルロックモードをオンにします。再び6秒間長押しすると、ロックを解除します。

LED表示状態

動作中	LED点灯
電池残量低下	LED明滅
充電中	LED明滅
充電完了	LED点灯

ご使用上の注意事項

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元に置いておくことをおすすめします。●使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ローションと合わせて使用してください。●長時間に使用しない場合はよく洗浄し、専用の収納袋に収めてから、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

充電について

●充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の内蔵電池が劣化されたり、フル充電できなかつたりする恐れがあります。●充電時は接続部が濡

れないようにご注意ください。●充電時間は12時間を超えないように注意してください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。●充電しながらでのご利用はお止めください。

メンテナンス

●本製品は生活防水仕様のため、水中でのご使用はお避け下さい。浸水すると故障する恐れがあります。挿入部分は丸洗い可能ですが、吸引口はウェットティッシュで汚れを拭き取ってください。もしくは吸引口を水で洗浄後、綿棒などで吸引口の水をよく拭き取ってから、直射日光の当たらない所で保管してください。●初めてご利用するときや長期間ご使用しなかった時は必ず一度満充電にしてからご利用ください。

警告

●アダルトグッズのため、幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちにご使用を中止し、電源を切ってください。

廃棄物処理

●本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自治体の処理方法に従ってください。

Before Use

Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 1.2 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on.

Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Product Specification

Product Name: Anita

Product No.: TX223A

Material: Silicone, ABS

Size: 211*35.5*85.9mm

Weight: 198g±10g

Battery Type: Polymer lithium battery

Battery Capacity: 700mAh

Rated Voltage: 3.7V

Rated Current: 1A

Charging Time: ≤80min

Working Time: 0.6-0.8H

Thrust Vibration Mode: 7

Suction Mode: 10

Waterproof Rating: Life-waterproof


Button Display

① 「」 Thrust Vibration Button

② 「」 Suction Button

③ 「」 Booster Button

④ 「」 DC Charging Port



How to Use

Thrust Vibration Mode

Press the button “” for 1.5s to turn on/off the thrust vibration mode.

Double-click the button “” to switch the mode (vibration mode or thrust vibration mode).

Click the button “” to change the 7 different thrust vibration modes or vibration modes.

Suction Mode

Press the button “  ” for 1.5s to turn on/off the suction mode.

Click the button “  ” to change the 10 different suction modes.

Booster Mode

When any mode is on, click the button “  ” to turn on the booster mode. The booster mode will last 10 seconds and resume the previous mode.

Travel Lock Mode

Press the buttons “  ” and “  ” together for 6s to turn on the travel lock mode. Press it again for 6s to turn it off.

LED Display

Working	LED remains on
Low battery	LED flashes
Charging	LED flashes
Fully Charged	LED remains on

Usage Instructions

Before using this product, please read this instruction manual thoroughly and understand the usage precautions, product features, and methods to ensure correct and safe use. Additionally, keep this manual in a safe place for future reference.

- Clean the product thoroughly before use with a water-based lubricant.
- If not used for a long time, clean it well and store it away from direct sunlight, high temperatures, and high humidity.

Charging

- Always use a standard charging AC adapter and the included charging cable. The fast-charging adapter may cause the built-in battery to deteriorate or fail to charge fully.
- Make sure the connection part does not get wet during charging.
- Ensure the charging time does not exceed 12 hours and monitor the charging process closely.
- Do not use the product while charging.

Maintenance

This product complies with the international waterproof standard and can withstand high-pressure water flow from any angle. Submerging it in water may cause malfunction. Wipe off any moisture and dry it completely after rinsing.

- If not used for a long time, store it away from high humidity and direct sunlight.
- Before the first time or after a long period of non-use, make sure to charge it once fully.

Warning

- As this is an adult product, keep it out of reach of children.
- If you experience skin allergies or discomfort while using the product, stop using it immediately and consult a doctor if necessary.
- If you find any malfunction or abnormal behavior, stop using it immediately and turn off the power.

Disposal

- This product contains a lithium-polymer battery. Do not dispose of it as household waste. When disposing, remove the battery and follow the disposal methods prescribed by your local authorities.

使用前

在第一次使用前,請將產品充滿電。充電時間約為1.2小時,充滿電後LED長亮。

使用前請將乳頭、生殖器和其他部位的穿孔或首飾摘下並對產品進行清潔和消毒。如使用潤滑液,請用水溶性潤滑液充分潤滑產品和您的私處。

產品規格

產品名稱: Anita

產品型號: TX223A

材質: 矽膠, 樹脂

尺寸: 215.6*38*46mm

重量: 198g±10g

電池類型: 充電式聚合鋰電池

電池容量: 700mAh

額定電壓: 3.7V

額定電流: 1A

充電時間: ≤80分鐘

使用時間: 0.6-0.8小時

伸縮振動模式: 7種類

吮吸模式: 10種類

防水等級: 生活防水




按鍵解析

① 「」伸縮振動鍵

② 「」吮吸鍵

③ 「」爆發鍵

④ 「」DC充電孔



如何使用

伸縮振動模式

長按「」鍵1.5秒,開啟/關閉伸縮振動模式。

雙擊「」鍵可切換不同模式(振動模式或伸縮振動模式)。

點選「」鍵可切換7種不同的振動模式或伸縮振動模式。

吮吸模式

長按「」鍵1.5秒,開啟/關閉吮吸模式。

點選「」鍵可切換10種不同的吮吸強度。

爆發模式

任何模式開啟狀態下,點選「」鍵開啟爆發模式。爆發模式持續10秒后復原到之前的模式。

旅行鎖模式

同時按住「」和「」按鈕6秒,開啟旅行鎖模式。再按6秒即可關閉。

LED顯示狀態

工作中	LED長亮
低電量	LED閃爍
充電中	LED閃爍
充滿電	LED長亮

使用注意事項

在使用本產品之前,請務必仔細閱讀本使用說明書的所有內容,充分理解使用注意事項、本產品的功能及使用方法,以便正確安全地使用本產品。另請妥善保管本使用說明書,以便日後參考。

- 使用前請將產品清潔乾淨,並搭配水溶性潤滑液使用。
- 長時間不使用時,請徹底清洗,避開直射陽光、高溫和高濕度的地方保存。

關於充電

- 充電時請務必使用標準充電規格的AC適配器和附帶的充電線。使用快速充電規格的充電器可能會導致內置電池劣化或無法完全充電。
- 充電時請注意不要讓接頭部分弄濕。
- 請注意充電時間不要超過12小時,充電時請勿離開並注意監控。
- 請勿在充電時使用本產品。

維護

本產品符合國際防水標準,可以防止各種角度的高壓水流。浸水可能會導致故障。清洗後請擦乾水分並待其完全乾燥。

- 長時間不使用時,請避開潮濕和直射陽光的地方存放。
- 首次使用或長時間未使用後,請先將電池充滿電後再使用。

警告

- 由於是成人用品,請放置在兒童無法觸及的地方。
- 使用過程中如果感到皮膚過敏或不適,請立即停止使用,並在必要時諮詢醫生。
- 如果發現故障或異常情況,請立即停止使用並關閉電源。

廢棄物處理

- 本產品內置鋰聚合物電池,請勿作為家庭垃圾處理。廢棄時請取出電池,並按照各地方自治體的處理方法處理。





BEYOURLOVER
L o v e l y p r e s e n t .



Join BeYourLover Community