



BE YOUR LOVER
Lovely present.

Magic Suitcase

EN

Before Use

Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 2.5 hours, and keep the charging box open during charging. After it's fully charged, the LED light will be off..

Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Product Specification

Product Name: Magic Suitcase

Product No.: VX357

Material: Silicone, ABS

Size: 244*26*30mm (vibrating egg)

87*68*42mm (charging case)

Weight: 149.5g±5g

Battery Type: Polymer lithium battery

Battery Capacity: 400mAh

Rated Voltage: 3.7V

Rated Current: ≤300mA

Charging Time: 2.5h(vibrating egg+
charging case)


Working Time: ≥0.7H

Suction Mode: 5


Vibration Mode: 10

Waterproof Rating: IPX7 (Vibrating Egg)

*Warning: the charging case is not waterproof.



Button Display



How to Use

Vibration Mode

Press the button "○" for 1.5s to turn on/off the power.

Click the button "○" to switch 10 different vibration modes.

Suction Mode

Press the button "○" for 1.5s to turn on/off the power.

Click the button "○" to switch 5 different suction modes.

UV Disinfection Mode

Click the button "☁" in the charging box to turn on the disinfection mode. The light will stay on for 3 minutes till the disinfection automatically off.

APP Remote Control

Turn on the Bluetooth of your phone and connect the product to the official APP for remote control. (APP can be downloaded by scanning the QR code below)

LED Display

Working	LED remains on
Low battery	LED flashes
Charging	LED flashes
Charging completed	LED remains on



Charging

Please use our official charging cable to charge the product. Please keep the charging port dry and the charging time should not exceed 12 hours.



Maintenance

This product meets the IPX6 international waterproof standard: it can prevent high-pressure water flow from any angle. Please do not use this product underwater. Only use a water-based lubricant for a better experience. Please clean it every time before and after use. And make it completely dry after cleaning. Please keep it in a dry and safe place with no direct sunlight.

(Note: The charging box is not waterproof, do not clean related parts, wipe with a clean cloth if necessary.)



Warning

If you have skin allergies or discomfort while using this product, please stop immediately and go to the hospital if necessary. Please read the user manual carefully and use the product safely according to the instructions.



Waste Disposal

Please legally dispose of used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in household waste. Please send it to the appropriate waste electrical or electronic recycling station to ensure environmentally friendly disposal.



JP

使用前

初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。

充電時間は約1.5時間で、フル充電するとLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、乳首や性器などに付けてあるピアスやアクセサリを取り外して、本製品を洗浄・消毒してからご使用ください。

製品仕様

商品名: グルグルハコ

型番: VX357

材質: シリコン、ABS樹脂

サイズ: 244*26*30mm (ローター)
87*68*42mm (充電ケース)

重量: 149.5g±5g

電池種類: リチウムポリマー電池

電池容量: 400mAh

定格電圧: 3.7V

充電時間: 2.5h (充電ケース+
ローター)


作業時間: ≥0.7h

吸引モード: 5種類


振動モード: 10種類

ローターの防水レベル: IPX7

※充電ケースは防水仕様ではありませんので、ご注意ください。



ボタンについて



使用方法

吸引モード

「○」ボタンを1.5秒長押しすると、電源のオン/オフができます。

「○」ボタンを短く押すと、5種類の吸引モードが切り替わります。

振動モード

「○」ボタンを1.5秒間長押しすると、電源のオン/オフができます。

「○」ボタンを短く押すと、10種類の振動モードが切り替わります。

紫外線消毒機能付

充電ケースの「☁」をクリックすると、紫外線ランプが点灯し、3分間紫外線消毒を行い、作業後は自動的に停止します。

APP遠隔機能

スマホのBluetooth機能をオンにして、製品を公式アプリに接続してから遠隔操作できます。（下記のQRコードよりAPPダウンロード可能）

LED表示状態

動作中	LEDが点灯しない
電池残量低下	LED明滅
充電中	LED明滅
充電完了	LED点灯

使用上の注意

本製品をご使用になる前に、必ず付属取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項・製品機能・使用方法などを十分に理解した上で正しく安全にご使用ください。

また、今後の参照確認のため、この取扱説明書を大切に保管していただき、お手元に置いておくことをおすすめします。



充電について

・充電する際は必ず、通常充電仕様のAC アダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。本製品は急速充電に対応していません。

・充電時間は12時間を超えないように注意してください。充電時は充電口や接続部などが濡れないようにご注意ください。



メンテナンス

本製品ローター部分は生活防水仕様で、水中で製品を使用しないでください。より良い体験のために、水溶性ローションとのご利用を推奨します。使用前後には洗浄してください。清潔後は完全に乾かしてください。また、直射日光の当たらない乾燥した場所で保管してください。

(※注意事項：充電ケースには水をかけないでください。
汚れのひどい場合はきれいな布で拭いてください。)



警告

本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。



廃棄物処理

本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。廃棄する場合は、各自治体の廃棄方法に従ってください。



RU

Перед использованием

Пожалуйста, полностью зарядите наш продукт перед первым использованием. Время зарядки составляет около 2,5 часов. После полной зарядки светодиодный индикатор погаснет.

Перед использованием удалите пирсинг или украшения с сосков, половых органов и других областей. Обязательно очистите и продезинфицируйте продукт перед использованием. Если вы хотите использовать смазку, нанесите достаточное количество водорастворимой смазки на продукт и интимные места.

Характеристики

Название продукта: Magic Suitcase

Модель продукта: BX357A / BX357C

Материал: Силикон, АБС-пластик

Размер: 244*26*30 мм (Виброайцо)

87*88*42 мм (Зарядный кейс)

Вес: 149,5 г ± 5 г

Тип батареи: Полимерный
литий-ионный аккумулятор

Емкость батареи: 400 мАч

Номинальное напряжение: 3,7 В

Номинальный ток: ≤300 мАч

Время зарядки: 2,5 ч

(Виброайцо + Зарядный кейс)


Время работы: ≥0,7 ч

Режим всасывания: 5


Режим вибрации: 10

Уровень водонепроницаемости: IPX7 (Виброайцо)

Внимание: чехол для зарядки не является
водонепроницаемым.



Отображение кнопок



Как использовать

Режим вибрации

Нажмите кнопку " ○ " в течение 1,5 секунд, чтобы включить/выключить питание.

Кликните по кнопке " ○ ", чтобы переключаться между 10 различными режимами вибрации.

Режим всасывания

Нажмите кнопку " ○ " в течение 1,5 секунд, чтобы включить/выключить питание.

Кликните по кнопке " ○ ", чтобы переключаться между 5 различными режимами всасывания.

Режим УФ-дезинфекции

Нажмите кнопку " ☁ " в зарядном кейсе, чтобы включить режим дезинфекции. Свет будет гореть в течение 3 минут, после чего дезинфекция автоматически выключится.

(Нельзя дезинфицировать во время зарядки)

Приложение дистанционного управления

Включите Bluetooth на своем телефоне и подключите продукт к официальному приложению для дистанционного управления. (Приложение можно загрузить, отсканировав QR-код)

Светодиодный индикатор

Работающий	Светодиод горит постоянно
Низкий заряд батареи	Светодиод мигает
Зарядка	Светодиод мигает
Зарядка завершена	Светодиод выключен

Примечание по использованию



Зарядка

Пожалуйста, используйте наш фирменный кабель для зарядки продукта. Держите зарядный порт сухим, и время зарядки не должно превышать 12 часов.



Очистка

Это виброяйцо соответствует международному стандарту водонепроницаемости IPX7: защита от погружения в воду. Погружение на 30 минут на глубину до 1 метра. Пожалуйста, не используйте его длительное время под водой. Используйте только водорастворимую смазку для лучшего опыта.

Очищайте продукт каждый раз до и после использования. После очистки полностью высушите его. Храните его в сухом и безопасном месте без прямого солнечного света.
(Примечание: зарядный кейс не является водонепроницаемым, не очищайте связанные части, при необходимости протрите чистой тканью.)



Предупреждение

Если у вас возникла аллергия на кожу или дискомфорт при использовании этого продукта, немедленно прекратите использование и при необходимости обратитесь в больницу. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и используйте продукт безопасно в соответствии с инструкциями.



Утилизация отходов

Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи в соответствии с законом. Никогда не выбрасывайте электронные устройства или батареи в бытовые отходы. Пожалуйста, отправляйте их в соответствующую станцию переработки электрических или электронных отходов для экологически безопасной утилизации.



TW

使用前

在第一次使用前，請將產品充滿電。充電時間約為1.5小時，充滿電後LED長亮。

使用前請將乳頭、生殖器和其他部位的穿孔或首飾摘下並對產品進行清潔和消毒。如使用潤滑液，請用水性潤滑液充分潤滑產品和您的私處。

產品規格

產品名稱：魔法箱

產品型號：VX357

材質：矽膠, ABS

尺寸：244*26*30mm（振動蛋）
87*68*42mm（充電盒）

重量：149.5g±5g

電池類型：充電式聚合鋰電池

電池容量：400mAh

額定電壓：3.7V

額定電流：≤300mA

充電時間：2.5h（振動蛋+充電盒）


使用時間：≥0.7H

吮吸模式：5


振動模式：10

跳蛋防水等級：IPX7

*請注意，充電盒不防水。



按鍵解析



如何使用

振動模式

長按「○」鍵1.5秒，開啟/關閉電源。

點選「○」鍵，進入振動模式，再次點選循環切換10種振動模式。

吮吸模式

長按「○」鍵1.5秒，開啟/關閉電源。

點選「○」鍵，進入吮吸模式，再次點選循環切換5種吮吸模式。

紫外線消毒功能

點選充電箱內消毒鍵「☁」，消毒燈長亮，消毒持續3分鐘後自動停止。

APP 遠程控制功能

開啟手機藍牙功能，將產品連結到官方 APP即可遠程控制。
(APP可從下面的QR Code中掃描下載)

LED顯示狀態

工作中	LED長亮
低電量	LED閃爍
充電中	LED閃爍
充滿電	LED長亮

使用注意事項



充電

請使用我們官方提供的充電線進行充電並保持充電口乾燥，
充電時間不應超過12小時。



維護

本產品的跳蛋零件符合IPX6國際防水標準：可從各個角度防止高壓水流。請勿在水下使用本產品。
為獲得更好的體驗，請使用水溶性潤滑液。每次使用前後請清潔並在清洗後完全乾燥。請將其保存在安全乾燥的地方，避免陽光直射。

(注意：充電箱不防水，請勿清洗相關零件，必要時用乾淨的布擦拭。)



警告

如果您在使用本產品時出現皮膚過敏或任何不適，請立即停止使用，必要時請及時就醫。使用前請仔細閱讀說明書，並按照說明書安全使用產品。



廢物處理

請依法處理用過的電池。切勿將電子設備或電池丟棄在生活垃圾中。請將其送至相應的廢舊電器或電子產品回收站，以確保環保處理。





BeYourLover公式アプリ
今すぐ無料ダウンロード
Scan to download BeYourLover APP
掃碼下載BeYourLover官方APP



BE YOUR LOVER
Lovely present.

